
COLUMBIA 取扱説明書

CDV-550

DVD VIDEO KARAOKE SYSTEM

DVD ビデオ カラオケ システム



目 次

2~5

は 1 安全上のご注意

他 23 主な仕様

lφ		メエエのと江志	_	J
じ	2	取り扱い上のご注意		6
め	3	本機の特長		7
に	4	付属品について		7
	5	ディスクの取り扱いとご注意		8
準	6	ディスクについて		9
	7	著作権についてのご注意		10
	8	カセットテープの取り扱いとご注意	10、	11
備	9	各部の名前とはたらき	12~	14
	10	ディスクのセットのしかた		14
接続	11	接続のしかた		15
	_			
	12	DVDカラオケのしかた	16、	17
 操		DVDカラオケのしかた ビデオCD/CD-G/CDカラオケのしかた	•	
 操	13		•	19
操	13 14	ビデオCD/CD-G/CDカラオケのしかた	18、	19 21
操	13 14 15	ビデオCD/CD-G/CDカラオケのしかた その他の操作のしかた	18、 20、	19 21 23
操	13 14 15 16	ビデオCD/CD-G/CDカラオケのしかた その他の操作のしかた カセットデッキの操作	18、 20、 22、	19 21 23
	13 14 15 16 17	ビデオCD/CD-G/CDカラオケのしかた その他の操作のしかた カセットデッキの操作 マルチ機能の使いかた	18、 20、 22、 24、	19 21 23 25 26
操作	13 14 15 16 17 18	ビデオCD/CD-G/CDカラオケのしかた その他の操作のしかた カセットデッキの操作 マルチ機能の使いかた テレビの画面を使って操作する	18、 20、 22、 24、	19 21 23 25 26 28
	13 14 15 16 17 18 19	ビデオCD/CD-G/CDカラオケのしかた その他の操作のしかた カセットデッキの操作 マルチ機能の使いかた テレビの画面を使って操作する トップメニュー/DVDメニューの使いかた	18、 20、 22、 24、 27、	19 21 23 25 26 28 38
	13 14 15 16 17 18 19	ビデオCD/CD-G/CDカラオケのしかた その他の操作のしかた カセットデッキの操作 マルチ機能の使いかた テレビの画面を使って操作する トップメニュー/DVDメニューの使いかた 初期設定の変更のしかた	18、 20、 22、 24、 27、 29~	19 21 23 25 26 28 38
	13 14 15 16 17 18 19 20	ビデオCD/CD-G/CDカラオケのしかた その他の操作のしかた カセットデッキの操作 マルチ機能の使いかた テレビの画面を使って操作する トップメニュー/DVDメニューの使いかた 初期設定の変更のしかた	18、 20、 22、 24、 27、 29~	19 21 23 25 26 28 38 40
作	13 14 15 16 17 18 19 20	ビデオCD/CD-G/CDカラオケのしかた その他の操作のしかた カセットデッキの操作 マルチ機能の使いかた テレビの画面を使って操作する トップメニュー/DVDメニューの使いかた 初期設定の変更のしかた より進んだ使いかた	18、 20、 22、 24、 27、 29~ 39、	19 21 23 25 26 28 38 40

安全にお使いいただくために一必ずお守りください。

お買い上げいただき、ありがとうございます。

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

お読みになった後は、後日お役に立つこともありますので、必ず保存してください。

安全上のご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あ なたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表 示をしています。その絵表示と意味は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う 危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想 定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

【絵表示の例】



△記号は注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。

図の中や近傍に具体的な禁止内容 (左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が描かれています。



⚠ 警告

安全上お守りいただきたいこと

万一異常が発生したら、電源プラグをすぐ に抜く



をコンセント から抜け

煙が出ている、変なにおいがする、 異常な音がするなどの異常状態のま ま使用すると、火災・感電の原因と なります。すぐに本体の電源を切り、 必ず電源プラグをコンセントから抜 いて、煙が出なくなるのを確認して から販売店に修理をご依頼ください。 お客様による修理は危険ですので絶 対におやめください。

水が入ったり、濡らしたりしないように



雨天・降雪中・海岸・水辺での使用 は特にご注意ください。火災・感電 の原因となります。

ご使用は正しい電源電圧で



表示された電源電圧以外の電圧で使 用しないでください。火災・感電の 原因となります。

内部に異物を入れない



ディスク挿入口などから内部に金属 類や燃えやすいものなどを差し込ん だり、落とし込んだりしないでくだ さい。火災・感電の原因となります。 特にお子様のいるご家庭ではご注意 ください。万一内部に異物が入った 場合は、まず本体の電源を切り、電 源プラグをコンセントから抜いて販 売店にご連絡ください。

電源コードは大切に





電源コードを傷つけたり、破損した り、加工したりしないでください。 また重いものをのせたり、加熱した り、引っ張ったりすると電源コード が破損し、火災・感電の原因となり ます。

電源コードが傷んだら、すぐに販売 店に交換をご依頼ください。

安全上のご注意(つづき)

⚠ 警告 つづき

安全上お守りいただきたいこと

キャビネット(天板・裏ぶた)を外したり、 改造したりしない



内部には電圧の高い部分があります ので、触ると感電の原因となります。 内部の点検・調整・修理は販売店に ご依頼ください。

この機器を改造しないでください。 火災・感電の原因となります。

雷が鳴り出したら



電源プラグには触れないでくださ い。感電の原因となります。

乾電池は充電しない



電池の破裂・液漏れにより、火災・ けがの原因となります。

落としたり、キャビネットを 破損した場合は



まず本体の電源を切り、電源プラグ をコンセントから抜いて販売店にご 連絡ください。そのまま使用すると 火災・感電の原因となります。

CD-ROMディスクを再生しない



突然大きな音が出て、聴力障害など の原因となります。



取り扱いについて

風呂・シャワー室では使用しない



火災・感電の原因となります。

水場での使用禁止

この機器の上に花瓶・植木鉢・コップ・ 化粧品・薬品や水などが入った容器を置 かない



こぼれたり、中に入った場合、火 災・感電の原因となります。

この機器の上に小さな金属物を置かない



万一内部に異物が入った場合は、ま ず本体の電源を切り、電源プラグを コンセントから抜いて販売店にご連 絡ください。そのまま使用すると火 災・感電の原因となります。

企注意

安全上お守りいただきたいこと

電源コードを熱器具に近付けない



コードの被ふくが溶けて、火災・感 電の原因となることがあります。

電源プラグを抜くときは



電源プラグを抜くときは、電源コー ドを引っ張らずに必ずプラグを持っ て抜いてください。コードが傷つき、 火災・感電の原因となることがあり ます。

安全上のご注意(つづき)

▲ 注意 つづき

安全上お守りいただきたいこと

ディスク挿入口に手を入れない



指を挟まれな いよう注意

特に幼いお子様にご注意ください。 けがの原因となることがあります。 万一手を挟まれた場合は、すぐに本 体の電源を切り、電源プラグをコン セントから抜いて販売店にご連絡く ださい。

レーザー光源をのぞき込まない



レーザー光が目に当たると視力障害 を起こすことがあります。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししない



感電の原因となることがあります。

電池を交換する場合は





極性表示に注意し、表示通りに正し く入れてください。間違えますと・ 池の破裂・液漏れにより、火災・け がや周囲を汚損する原因となる使用 があります。指定以外の電池は使用 しないでください。また新しい電池 と古い電池の破裂・液漏れにより、 火災・けがや周囲を汚損する原因と なることがあります。

機器の接続は説明書をよく読んでから接続する



テレビ・オーディオ機器・ビデオ機器・ビデオ機器・スピーカーなどの機器を接続する場合は、電源を切り、各々の機器の取扱説明書に従って接続してください。また接続は指定のコードを使用してください。指定以外のコードを使用したり、コードを延長したりすると発熱し、やけどの原因となることがあります。

電源を入れる前には音量を最小にする



突然大きな音が出て聴力障害などの 原因となることがあります。

ヘッドホンを使用するときは、音量を上げ すぎない



耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響 を与えることがあります。

置き場所について

次のような場所には置かない



火災・感電の原因となることがあり ます。

調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるようなところ

湿気やほこりの多いところ

直射日光の当たるところや暖房器具の近くなど高 温になるところ

不安定な場所に置かない



ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所に置かないでください。落ちたり倒れたりして、けがの原因となることがあります。

壁や他の機器から少し離して設置する



壁から少し離して据え付けてください。また放熱をよくするために、他の機器との間は少し離して置いてください。ラックなどに入れるときは、機器の天面や背面から少し隙間をあけてください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

安全上のご注意(つづき)

▲ 注意 つづき

取り扱いについて

この機器に乗ったり、ぶら下がったりしない



特に幼いお子様のいるご家庭では、 ご注意ください。倒れたり、壊れた りして、けがの原因となることがあ ります。

ものをのせない



機器の上にものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。

移動させる場合は





まず電源を切り、必ず電源プラグを コンセントから抜き、アンテナ線・ 機器間の接続コードなど外部の接続 コードを外してからおこなってくだ さい。コードが傷つき、火災・感電 の原因となることがあります。

この機器の上にテレビなどを載せた まま移動しないでください。倒れた り、落下して、けがの原因となるこ とがあります。

使わないときは

長期間の外出・旅行の場合は



安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。

お手入れについて

お手入れの際は



安全のため電源プラグをコンセント から抜いておこなってください。感 電の原因となることがあります。

5年に一度は内部の掃除を



販売店などにご相談ください。内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前におこなうと、より効果的です。

なお、内部の掃除費用については販 売店などにご相談ください。

音のエチケット



楽しい音楽も、時と場所によっては気に なるものです。

隣り近所への配慮(おもいやり)を十分 にいたしましょう。

音量は、あなたの心がけ次第で小さくも 大きくもなります。 特に静かな夜間は、小さな音でも通りやすいものです。夜間のカラオケと音楽鑑賞には、特に気を配りましょう。

窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。

お互いに心を配り、快い生活環境を守り ましょう。

結露現象について

結露とは

冬期に暖房をした部屋の窓ガラスに、水滴が付 くような現象をいいます。

結露が起こる条件は

冬期などに本機を戸外から暖房中の室内に持ち込んだり、部屋の温度を暖房などで急に上げたりすると、本機内部の動作部に露が付き、正常に動作しなくなることがあります。

結露は、夏にエアコンの風が直接当たるところでも起こることがあります。その場合には本機の設置場所を変えてください。



結露後の処置は

結露が起こった場合は、電源を入れてしばらく放置しておいてください。周囲の状況によって異なりますが、1~2時間で使用できるようになります。

ディスクに露が付いている場合がありますので、きれいに拭き取ってください。

テレビ放送の画面にしま模様が入る場合

テレビ放送の電波状態により、本機の電源を入れたままテレビ放送を見ると、しま模様が出る場合がありますが、本機やテレビの故障ではありません。テレビ放送を見る場合には、本機の電源を切ってご覧ください。

異物について

内部に金属類を入れたり、液体をこぼしたりしないでください。そのまま使用すると、火災や 感電の恐れがあります。

転倒防止について

通路など、コードが引っかかりやすい場所に設 置することは避けてください。

マイクロホンはプラグ部分を持ち、水平に抜いてください。

転倒に注意し、高い位置や回りに危険な物がある場所への設置は避けてください。

FMやAM放送を受信している場合


FMやAM放送を受信しているときに本機の電源が入っていると、FMやAM放送の受信音に雑音が入る場合があります。本機を使用しないときは、電源を切っておいてください。

お手入れについて

キャビネットや操作パネル部分の汚れを拭き取るときは、柔らかい布を使用して、軽く拭き取ってください。

化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に 従ってください。

ベンジン・シンナーなどの有機溶剤および殺虫 剤などが本機に付着すると、変質したり変色す ることがありますので、使用しないでください。



使わないときは

ふだん使わないとき


必ずディスクを取り出し、電源を切っておいてください。 外出やご旅行の場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜い



移動させるとき

てください。

床などに傷を付ける恐れがあり ますので、引きずらないでくだ さい。



必ずディスクを取り出し、接続コードを外したことを確認してからおこなってください。

ご注意

本機は屋内使用専用機器です。屋外では絶対に使用しないでください。

3**│本機の特長**

1. DVD再生

DVDやビデオCDの最新の動画カラオケソフトをお楽しみいただけます。 従来からのCD-GカラオケやCDカラオケ、音楽CDも楽しむことができます。 カラオケのみではなく、映画などのソフトを楽しむことができます。

2. プレイバックコントロール機能

テレビ画面に表示される曲名や静止画面の一覧(メニュー)を見ながら曲を選ぶことができます。 (DVDおよびプレイバックコントロール付きビデオCDディスクのみ対応)

3.カラオケ機能

カラオケモード:

例えば、デュエット曲における男性パートと女性パートのように、お手本となる模範歌唱が2種類独立して記録されているDVDカラオケ5chのディスク(マルチ音声カラオケDVD)では、バーチャルデュエット機能により、それぞれの模範歌唱を別々に再生することができます。(カラオケモードボタンを押すたびに、音声出力が変わります。)各パート別の練習や模範歌唱を相手に、一人でもデュエット曲を楽しむことができます。

音多バランスつまみ:

ステレオ音多(左chに演奏、右chに演奏と歌唱)が録音されたビデオCD/CD-G/CDやテープの音声をつまみで調整できます。マルチ音声カラオケDVDでは、ボーカル1/2の音声レベルを調整できます。 エコー:マイク1、2のエコーレベルをつまみで切り替えられます。

キーコントロール:上下共、半音ずつ4段階、演奏の音程(キー)を可変できます。

4.ドルビーデジタルビットストリーム出力対応 <注1>

ドルビーデジタルのビットストリーム出力に対応しています。ドルビーデジタルのデコーダーに接続することにより、音の立体感や定位が極めて自然に表現され、あたかも映画館やホールにいるような臨場感がお楽しみいただけます。

5.DTSビットストリーム出力対応 <注2>

DVDビデオの音声フォーマットのオプションである、DTSのビットストリーム出力に対応。市販のDTS デコーダーやDTSデコーダー内蔵のAVアンプを接続することで、DTSサウンドを楽しむことができます。

6.10bitビデオD/Aコンバーターによる高画質

DVDに記録されている8bit/13.5MHzの輝度信号と色差信号を10bit/27MHzまで拡張して再量子化することにより、記録された信号を余裕を持って処理していますので、DVD本来の美しい映像を満喫できます。


<注1>:ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。

"Dolby"およびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

<注2>: "DTS"はデジタル・シアター・システムズ社の商標です。

4 | 付属品について

本体とは別に下記の付属品が付いています。ご使用の前にご確認ください。



ディスクについて

本機で再生できるディスクは、9ページにあるマー クが付いているものです。

但し、ハート型や八角形など特殊形状のディスク は再生できません。機器の故障の原因となります ので、ご使用にならないでください。





ディスクの持ちかた

ディスクをセットしたり取り出すときは、できるだけ表面を触らないようにしてください。

信号記録面には、指紋など を付けないようにしてくだ さい。




ディスクのお手入れのしかた

ディスクに指紋や汚れが付いたときは、汚れを 拭き取ってから使用してください。ディスクの 信号には影響しませんが、音質が低下したり音 が途切れることがあります。

拭き取るときは、市販のディスククリーニング セットまたは柔らかい布などをご使用ください。





内周から外周方向へ軽く拭く。

円周に沿っては拭かない。

ご注意

レコードスプレー・帯電防止剤などは使用できません。ベンジン・シンナーなどの揮発性の薬品も 使用しないでください。



取り扱いについてのご注意

指紋、油、ゴミなどを付けないでください。 表面に傷を付けないよう、特にケースからの出し 入れには注意してください。

曲げたりしないでください。

熱を加えないでください。

中心の穴を大きくしないでください。

レーベル面 (印刷面)にボールペンや鉛筆などで 文字を書かないでください。

屋外などの寒い場所から急に暖かい場所へ移すと 表面に水滴が付くことがありますが、ヘアードラ イヤーなどで乾かさないでください。

保存についてのご注意

再生後は必ずディスクを取り出してください。 ほこり、傷、変形などを避けるため、必ずケース に入れてください。

次のような場所には置かないでください。

- 1.直射日光が長時間当たるところ
- 2.湿気、ほこりなどが多いところ
- 3.暖房器具などの熱が当たるところ

ディスクをセットする際のご注意

ディスクは1枚だけセットしてください。2枚以上重ねてセットすると故障の原因となり、ディスクを傷付けることにもなります。

8cmディスクは、アダプターを使用せずに確実にディスクガイド(凹部)に合わせてセットしてください。正しくセットしないとディスクが脱落し、ディスクトレイが開かなくなることがあります。ディスクトレイが引き込まれるときに、指を挟まないように注意してください。

ディスク以外のものをディスクトレイに載せない でください。

ひび割れ、変形または接着剤などで補修したディ スクは使用しないでください。

ディスクにセロハンテープやレンタルディスクの ラベルなどの糊がはみ出したり、剥がした痕があ るものは使用しないでください。そのまま使用し ますと、ディスクが取り出せなくなったり、故障 の原因となることがあります。 6

本機で再生できるディスクは下記の種類です。 ディスクのマークは、ディスクのレーベルまたはジャ ケットに付いています。

再生できる ディスク	マーク (ロゴ)	記録されて いるもの	ディスク の大きさ	最大記録時間
DVDビデオ	VIDEO	デジタル音声 + デジタル映像 (MPEG2方式)	12cm	片面ディスク 約240分 両面ディスク 約480分
DVDC73	VIDEO		8cm	片面ディスク 約80分 両面ディスク 約160分
ビデオCD		デジタル音声 +	12cm	74分
E F A CD	DIGITAL VIDEO	デジタル映像 (MPEG1方式)	8cm	20分
CD-G		デジタル音声	12cm	74分
CD-G	GRAPHICS	・ デジタル画像	8cm	20分
音楽CD	TICOMPACT TICE	デジタル音声	12cm	74分
日来し		ノンブル日円	8cm	20分

下記のディスクは再生できません。 リージョン番号が『2』または『ALL』

以外のDVD

DVDオーディオ

DVD-ROM

DVD-R/DVD-RAM/DVD-RW

DVD+R/+RW

SACD

CVD

SVCD

CD-ROM

CD-RW

VSD

CDV (オーディオパートのみ再生できます。) フォトCD (絶対に再生しないでください。) など

フォトCDについては、書き込まれている データが破損する恐れがあります。


注)CD-Rは記録状態によっては再生できない場合があります。

ディスクに関する用語について

タイトル、チャプター(DVD)

DVDは、いくつかの大きな区切り(タイトル) と小さな区切り(チャプター)に分けられてい ます。


それぞれの区切りには番号が割り当てられ、これらの番号をタイトル番号、チャプター番号と呼びます。



トラック(ビデオCD/音楽CD/CD-G)

ビデオCDや音楽CDは、いくつかの区切り(トラック)に分けられています。

それぞれの区切りには番号が割り当てられ、こ の番号をトラック番号と呼びます。



プレイバックコントロール(ビデオCD)

『プレイバックコントロール付き』などとディスクやジャケットに書かれているビデオCDは、テレビに表示されるメニュー画面を見ながら見たい場面や情報を対話形式で楽しむことができます。

本書では、メニュー画面を用いて再生することをビデオCDの『メニュー再生』と呼びます。

本機はプレイバックコントロール付きビデオCDに対応しています。

ご注意

本機は、国ごとに割り当てられた番号(リージョン番号)がDVDディスクに表示されている場合には、DVDディスクと本機のリージョン番号が一致しないと再生できません。



本機のリージョン番号は、2です。

7┃著作権についてのご注意

あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

放送やCD、DVDその他の録音物(ミュージックテープ、カラオケテープなど)の音楽作品は、音楽の歌詞、楽曲などと同じく、著作権法により保護されています。

従って、それらから録音したテープを売ったり、配ったり、譲ったり、貸したりする場合、および営利(店のBGMなど)のために使用する場合には、著作権法上、権利者の許諾が必要です。

使用条件は、場合によって異なりますので、詳しい 内容や申請、その他の手続きについては、『日本音 楽著作権協会』(JASRAC)の本部または最寄りの 支部にお尋ねください。

ディスクを無断で複製、放送、上映、有線放送、公 開演奏、レンタル(有償、無償を問わず)すること は、法律により禁止されています。

ビデオデッキなどを接続してディスクの内容を複製しても、コピー防止機能の働きにより、複製した画像は乱れます。

本機は、合衆国特許権と知的所有権上保障された著作権保護技術を搭載しています。この著作権保護技術の使用はマクロビジョンコーポレーションの認可が必要であり、マクロビジョンコーポレーションの許可なしでは、一般家庭用または他の限られた視聴用だけに使用されるようになっています。改造または分解は禁止されています。

(社)日本音楽著作権協会(JASRAC)

本 部	TEL.03 (3481) 2121
北海道支部	TEL.011 (221) 5088
盛岡支部	TEL.019 (652) 3201
仙 台 支 部	TEL.022 (264) 2266
長 野 支 部	TEL.026 (225) 7111
大 宮 支 部	TEL.048 (643) 5461
上 野 支 部	TEL.03 (3832) 1033
東京支部	TEL.03 (3562) 4455
西東京支部	TEL.03 (3232) 8301
東京イベント・	TEL.03 (5286) 1671
コンサート支部	
立 川 支 部	TEL.042 (529) 1500
横浜支部	TEL.045 (662) 6551
静岡支部	TEL.054 (254) 2621
中部支部	TEL.052 (583) 7590
北 陸 支 部	TEL.076 (221) 3602
京都支部	TEL.075 (251) 0134
大 阪 支 部	TEL.06 (6244) 0351
神 戸 支 部	TEL.078 (322) 0561
中国支部	TEL.082 (249) 6362
四国支部	TEL.087 (821) 9191
九 州 支 部	TEL.092 (441) 2285
鹿児島支部	TEL.099 (224) 6211
那 覇 支 部	TEL.098 (863) 1228

カセットテープの取り扱いとご注意

使用するテープについてのご注意

このカラオケに使用しているカセットデッキは、 精密な機器です。そのため、次のようなテープを ご使用になりますと故障の原因になりますので、 ご注意ください。

- 1.わかめ状のしわになっているテープ
- 2. 汚れているテープ
- 3.折り目が付いているテープ
- 4. べとついているテープ


特にテープが古くなると、このような状態になり ます。安心してご使用いただくためにも、正常な テープを使用してください。

120分以上のテープは、テープ自体が薄く、伸びやすいので、こきざみな走行、停止、早送り、巻き戻しなどを繰り返すと、テープがキャプスタンやピンチローラーに巻き込まれる場合があります。

本機では、ノーマルテープをご使用ください。 クロームテープやメタルテープなどをご使用になりますと、音が変わったり歪んだりします。

テープのたるみ

ご使用前にテープのたる みを取ってください。 たるんだまま使用する と、機械に巻き込まれ、 故障の原因になります。 鉛筆などでたるみを取っ てください。



カセットテープの取り扱いとご注意(つづき)

保存上のご注意

次のような場所には置かないでください。

- 1. 高温多湿なところ
- 2. ほこりが多いところ
- 3. 直射日光が当たるところ
- 4.磁気があるところ (テレビやスピーカーなどのそば)

テープがたるまないように、ストッパー付きのケースに入れてください。


ヘッド部のお手入れのしかた

カセットデッキを長い間お使いになると、ヘッドやキャプスタン、ピンチローラーなどテープと接する部分が汚れ、故障の原因となることがあります。

このため、良い音で録音/再生するためにヘッド部 の清掃をおすすめします。

【ヘッド部の清掃】

- (1)停止/取出しボタンを押して、カセットドアを 開きます。
- (2) 綿棒にクリーニング液 (アルコールなど)を 少しふくませて、図の矢印の部分を拭きます。 (柔らかい布でも可)



ご注意

ヘッド、テープガイド類は、正確に調整されていますので、清掃のとき必要以上の力を加えないでください。

ヘッド部をアルコールなどで清掃した後は、 ヘッド表面が完全に乾くまで約3分程度、テー プを入れないでください。

ヘッド部には金属類や磁石類を近付けないで ください。


カセットテープ再生/録音時のご注意

本モデルに使用しているカセットメカには、オートリバース(自動反転)機構が付いていません。現在、再生中または録音中の面が終了しましたら、カセットテープを取り出し、A面とB面を入れ替えてください。

誤消去防止について

カセットテープには、誤消去防止用ツメが付いています。録音済みのテープを誤って消去しないように、このツメをドライバーなどで押し込み、折り取ってください。

ツメを折ったカセットテープに再び録音するときには、セロハンテープなどでツメの穴をふさいでください。




カセットテープを入れるときのご注意

カセットデッキにカセットテープを入れる場合は、カセットテープをカセットホルダーに確実に入れてください。下図のようにカセットテープを下(♣)方向に下にぶつかるまで指で押してからカセットドアを閉めてください。


カセットホルダー内でカセットテープが浮いた状態でカセットドアを押すと、故障の原因となりま

カセットデッキにカセットテープを入れる場合は、 ディスクトレイを閉めた状態でおこなってくださ



11 各部の名前とはたらき

((1)前面



1 電源ボタン

< P.15 >

② 音多バランスつまみ < P.17、19、他 > マルチ音声カラオケDVDのときは、ボーカル 1、2のバランスを調整できます。(17ページ 参照)

ビデオCD/CD-G/CDの音多ソースを再生する ときは、演奏と音声のバランスを調整できま す。(19ページ参照)

ご注意

このつまみはステレオ録音された音多ソフト(右 chにボーカルまたはボーカルと演奏、左chに演奏) とマルチ音声カラオケDVDに対応しています。

- ③ 主音量つまみ < P.15、他 > スピーカーとヘッドホンの再生の音量とマイクの音量を調整します。
- 4 カーソルボタン (▲, ▼, ◄, ►)

< P.16、20、21、他 > 初期設定やメニュー、画面表示などが表示されている場合に、上下左右方向に移動します。 通常の再生時は、下記の動作をします。

▲上方向(選曲・戻す):

再生中の曲(チャプター)の頭出しをします。続けて押すと、1つ前の曲(チャプター)の頭出しをします。

- ▼下方向(選曲・送る):
 - 次の曲(チャプター)の頭出しをします。
- ◄左方向(◀◀早戻し):早戻しします。
- ▶右方向(早送り▶▶):早送りします。

再生中にカーソル入力が必要なときは、初期 設定ボタンとカーソルボタンを同時に押すと、 上下左右へのカーソル移動ができます。

- 5 決定ボタン < P.16、他 > カーソルボタンで選んだ項目を決定するとき に押します。
- ⑥ ■停止ボタン < P.20 > ディスク再生を停止するときに押します。
- 8 ▲開/閉ボタン < P.14、16、18 > ディスクトレイを開/閉します。
- 9 番号ボタン(0~9, +10)

< P.16、18、他 >

数字を入力するときに使用します。

10以上の数字を入力するときは、+10ボタンを使用します。

【例】25を入力するとき

 $\begin{array}{c}
+10 \\
\hline
\end{array}$

10 ディスクトレイ

< P.14 >

ディスクをセットするところです。 開/閉するときは、®▲開/閉ボタンを押して

ください。 ☑▶再生ボタンを押しても閉じます。

| 11 初期設定(字幕切替/アングル)ボタン

< P.29 >

ディスク停止中は、初期設定画面を表示します。(29ページ参照)

DVD再生中に押すと、字幕切替画面が表示されます。(25ページ参照)

複数のアングル(マルチアングル)が記録されているDVDでは、再生中に2秒以上ボタンを押し続けると、アングル切り替え画面が表示されます。(25ページ参照)

各部の名前とはたらき(つづき)

12 画面表示ボタン < P.26 > テレビの画面にDVDプレーヤーの情報を表示します。

「③ メニューボタン < P.28 > ディスクに収録されているDVDメニューを表示します。 ビデオCD Ver2.0を再生中は、♂リターン動作します。

14 トップメニューボタン < P.27 > ディスクに収録されているトップメニュー (タイトル)を表示します。 DVD再生時以外では動作しません。

(5) くり返しボタン < P.21 > くり返し再生をします。

16 カセットドア < P.22、23 >

17表示窓

演奏中の曲番や、キーコンの音程を表示します。

- ・ディスクが入っていないとき: "--"
- ・ディスク読み取り中: "00"
- ・停止中:ディスクの総タイトル/チャプター /曲数が点灯します。
- ・DVDのメニュー画面再生中: "PL"
- ・曲の再生中:曲番を表示します。
- ・ビデオCDのプレイバックコントロールメニュー再生中: "Pb"
- ・続き再生メモリー中:曲番が点滅します。
- ・キーコン: 19キーコントロールボタンを操作すると音程を約2秒間点滅表示します。
- 18 キーコン表示ランプ < P.16、18 > キーコンの状態を表示します。

標準:標準の音程のとき点灯します。

低 :標準の音程より低いとき点灯します。 高 :標準の音程より高いとき点灯します。

19 キーコントロールボタン < P.16、18 > 再生の音程を調整します。

低:押すたびに、半音ずつ2音(-4)まで音 程が下がります。

高:押すたびに、半音ずつ2音(+4)まで音 程が上がります。

電源を入れたとき、音程は標準 ("0") です。

② カラオケモード (音声切替)ボタン

< P.17、19、24 >

DVD/ビデオCD/CD-Gのボーカル音声を切り 替えます。

マルチ音声カラオケDVDを再生するとき:電源を入れたときは『ボーカル:1+2』で、押すたびに『ボーカル:切』 『ボーカル:1』 『ボーカル:2』と切り替わります。2 音多バランスつまみを使うときは、『ボーカル:1+2』にしてください。(17ページ参照)2秒以上押し続けると、ディスクに記録されている音声チャンネルを表示します。

一般のDVDビデオディスクを再生するとき: ディスクに記録されている音声言語をテレビ 画面に表示します。カーソルボタンで、お好 みの音声に切り替えます。

カラオケ用音多ビデオCD/CD-Gディスクを 再生するとき:

電源を入れたときは、『音声:左/右』で、押すたびに『音声:左』 『音声:右』と切り替わります。②音多バランスつまみを使うときは、『音声:左/右』にしてください。(19ページ参照)

- 21 マイク音量つまみ マイク1、2の音量を調整します。
- 22 エコーつまみマイク1、2の音声のエコーレベルを調整します。
- ② マイク端子1、2 < P.15 > マイクのプラグを差し込むジャックです。 2本同時に使えます。

ご使用のマイクについて

ダイナミック型

推奨インピーダンス600 のものを使用してください。

② カセットデッキ部操作ボタン < P.22、23 > 左から『録音』ボタン、『再生』ボタン、『巻 戻し』ボタン、『早送り』ボタン、『停止/取出 し』ボタン、『一時停止』ボタンの順です。

ご注意


長時間ご使用にならないときは、操作ボタンを 押したままにしないでください。

ボタンを無理に押したり、引き上げたりしない でください。

テープとディスクを同時に再生すると、両方の 音がスピーカーより出力されます。

各部の名前とはたらき(つづき)

(2)背面



② DVDプレーヤーデジタル音声出力端子 (光出力) < P.39、40 > 市販の光ファイバーコードを接続します。 DVDプレーヤー部で再生したデジタル音声信号を出力します。

(26) 映像出力端子 < P.15 > 付属のビデオコードを接続します。


② 音声出力端子 < P.40 > 市販の音声コードを接続します。 モノラル音声信号を出力します。

図 ヘッドホン音声出力端子 ヘッドホンを差し込むと、音声はヘッドホン からのみ聞こえます。本体のスピーカーから の音声は消えます。

ヘッドホンを差し込むときは、主音量つまみで音を小さくしてから差し込むようにしてください。 大きな音が急に耳に入ると、耳を傷めることがあります。

10 ディスクのセットのしかた

レーベル (印刷面)を上にしてセットしてください。



((1) ディスクトレイの開閉

電源を入れてください。

▲開/閉ボタンを押してください。

(2) ディスクの入れかた

ディスクトレイに載せられるディスクは1枚です。 ディスク情報面に手が触れないように持ち、ディ スクトレイに載せてください。

ディスクトレイが完全に開いた状態でディスクを 載せてください。

12cmディスクは外周ディスクガイドに合わせ、 8cmディスクは内周ディスクガイドに合わせて、 水平に載せてください。

▲開/閉ボタンを押すと、ディスクは自動的にセットされます。

ディスクトレイは、▶再生ボタンを押しても自動的に閉まり、ディスクをセットすることができます。


ご注意

接続の際は各機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

すべての接続が終わるまで電源プラグをコンセントに差し込まないでください。

電源を入れたまま接続をおこなうと雑音が発生し、スピーカーを破損することがあります。

電源プラグはしっかり差し込んでください。 不完全な差し込みは雑音発生の原因となります。 電源コードと接続コードを一緒に束ねると、ハ ムや雑音の原因となることがあります。



1 本機の映像出力端子とテレビの映像入力端子を付属のコードで接続します。

主音量つまみ、マイク音量つまみを『小』の 位置にします。

| 音多バランスを『音楽』(センター)の位置 | にします。

2








3 マイク端子にマイクのプラグを差し込みます。

本機の電源を入れます。





接続しているテレビの 電源を入れて、入力切 り替えを『ビデオ』に します。



ハウリングについて


マイクをスピーカーに近付けすぎると、ハウリング("ピー"という音)が出ます。この場合は、マイクをスピーカーから遠ざけるか、または主音量つまみやマイク音量つまみで音楽やマイクの音を小さくします。エコーがかかっている場合は、ハウリングが起こりやすい状態にありますので、エコーを調整してください。

ご注意

本機の映像出力は直接テレビに接続するか、AVアンプを経由してテレビに接続してください。(ディスクによっては、コピー禁止信号が入っているものがあり、そのようなディスクをVTRを通して再生すると、コピーガードシステムにより画面が乱れることがあります。) DTS音声を選択した場合、アナログ音声は出力されません。DTS音声を再生するには、DTSデコーダー内蔵AVアンプとデジタル接続してください。(39ページ参照)

12 DVDカラオケのしかた

(1) カラオケ演奏のしかた



- **1** 15ページの『接続のしかた』の1~5の操作 をおこないます。
- **▲**開/閉ボタンを押します。 ディスクトレイが開きます。

3


4



5

6

ディスクトレイにディスクを載せます。



『ディスクのセットのしかた』(14ページ)を 参照してください。

▲開/閉ボタンを押します。 ディスクトレイが閉まり、ディスク がセットされます。




マルチ音声カラオケDVDの多くのものは、メニュー画面が表示されます。

【例】メニュー記録された DVDのとき 1. カラオケ1 2. カラオケ2 3. カラオケ3 4. カラオケ4 5. カラオケ5 カーソルボタン (\blacktriangle , \blacktriangledown , \blacktriangleleft , \blacktriangleright) または番号ボタンを押して、見たい項目を選びます。





【例】『カラオケ3』を選んだとき



カラオケ3

番号ボタンで操作できないディスクでは、カーソルボタンで選択してください。

メニュー画面が記録されていないディスクでは メニュー画面が表示されませんので、番号ボタ ンで選択してください。

画面に表示されていない曲番を選択することは できません。曲番のあるメニュー画面に切り替 えてから選択してください。詳しくは、ディス クのジャケットを参照してください。


決定ボタンを押します。

見たい項目が決定され、再生がはじまります。



ディスクによっても異なりますが、 番号ボタンで操作した場合は、決定ボタンを押 さなくても再生がはじまります。

適度に各つまみを調整し、お好みによって キーコントロールで音程を変えます。



ご注意

ボタンを操作中、テレビ画面に **か** が表示されたときは、本機またはディスクがその操作を禁止しています。 テレビ画面にメニューが出ている間は、ディスクは回り続けています。

DVDカラオケのしかた(つづき)

((2)音声の切り替え(マルチ音声カラオケDVDの場合)

カラオケモード

再生中にカラオケモードボタンを 押します。

音声チャンネルが『ボーカル:1+2』 『切』 『1』 『2』 『1+2』

と順次切り替わります。

マルチ音声カラオケDVDディスクは、ボーカル(模範歌唱)が2種類(男性パート、女性パート)記録されています。


一人でデュエット曲を練習するときに便利です。

カラオケモードが『ボーカル:1+2』 の場合には、音多バランスつまみで 模範歌唱を調整できます。

音多パランス 音楽 演奏 音声 (ボーカル・1) (ボーカル・2)

切り替えたモードは、次にカラオケモードを操作するまで有効です。

DVDカラオケディスク (5ch) について マルチ音声カラオケDVDは、次のように5chで 構成されています。



カラオケモードの設定と音多バランスつまみについて


お好みに合わせてカラオケモードの切り替えと音多バランスつまみで調整してください。

カラオケモード の設定	ボーカル:切	ボーカル:1		ボーカル:1 + 2		
音多バランス つまみ	つまみを回して もボーカルは変 化しません。中 央 (『音楽』) に してください。	もボーカルは変 化しません。中	音多パランス 音楽 演奏 音声 (ボーカル・1) (ボーカル・2)	音多パランス 音楽 演奏 音声 (ボーカル・1) (ボーカル・2)	音多バランス 音楽 演奏 音声 (ボーカル・1) (ボーカル・2)	つまみを回して もボーカルは変 化しません。中 央 (『音楽』) に してください。
出力される音声	演奏 (左)・(右) + ガイドメロディ	演奏 (左)・(右) + ボーカル1 + ガイドメロディ	演奏 (左) + ボーカル1 + ガイドメロディ	演奏 (左)・(右) + ボーカル1・2 + ガイドメロディ	+ ボーカル2 +	演奏 (左)・(右) + ボーカル2 + ガイドメロディ
例	ボーカルが 要らないとき	デュエット曲で 女声パートだけ を歌うとき	: ・ 中央でホーカル1と2か同じ音量になります。			デュエット曲で 男声パートだけ を歌うとき


DVDカラオケディスクには、上記のように構成されていないものもあります。 ガイドメロディは常に出力します。(ガイドメロディをOFFにすることはできません。)

13 ビデオCD/CD-G/CDカラオケのしかた

((1) カラオケ演奏のしかた



5




▲開/閉ボタンを押します。 ディスクトレイが開きます。

3

4



ディスクトレイにディスクを載せます。




『ディスクのセットのしかた』(14ページ)を 参照してください。

▲開/閉ボタンを押します。 ディスクトレイが閉まり、ディスク がセットされます。



プレイバックコントロール付きビデオ CDの多くのものは、メニュー画面が表示されます。(メニュー画面が表示されないときは、▶再 生ボタンを押してください。)


【例】プレイバックコント ロール付きビデオCD のとき



番号ボタンを押して、 演奏したい曲番を選びます。




【例】プレイバックコントロール付き ビデオCDのとき



プレイバックコントロール付きのビデオCDでは、カーソルボタン(▲,▼,◀,►)が使えません。番号ボタンで選曲してください。(ディスクによっても異なりますが、カーソル▼ボタンを押すと、メニューの続きがある場合は、続きのメニューが表示されます。詳しくは、ディスクのジャケットを参照してください。)

画面に表示されていない番号を入力することはできません。カーソルボタン(\blacktriangle , \blacktriangledown , \multimap)で画面を切り替えて選んでください。

適度に各つまみを調整し、お好みによって キーコントロールで音程を変えます。



18

ビデオCD/CD-G/CDカラオケのしかた(つづき)

((2)音声の切り替え(2ch音多ビデオCD/音多CD-Gの場合)

再生中にカラオケモードボタンを 押します。


音声チャンネルが『音声:左/右』 『左』 『右』 『左/右』と順次切り 替わります。

カラオケモードが『音声:左/右』の 場合には、音多バランスつまみでボー カル(模範歌唱)を調整できます。

切り替えたモードは、次にカラオケモードを操作する まで有効です。



演奏 音声 (ボーカル・1) (ボーカル・2) 2ch音多ビデオCD/音多CD-Gについて 2ch音多ビデオCD/音多CD-Gは、次のように 2chで構成されています。右の音声チャンネル にはボーカル、左の音声チャンネルには演奏が 記録されています。



カラオケモードの設定と音多バランスつまみについてお好みに合わせてカラオケモードの切り替えと音多バランスつまみで調整してください。

カラオケモー ドの設定	音声:左	音声:左/右			音声:右
音多バランス つまみ	つまみを回して もボーカルは変 化しません。中 央(『音楽』)に してください。	音多バランス 音楽 演奏 音声 (ポーカル・1) (ボーカル・2)	音多パランス 音楽 演奏 音声 (ボーカル・1) (ボーカル・2)	音多パランス 音楽 演奏 音声 (ボーカル・1) (ボーカル・2)	つまみを回して もボーカルは変 化しません。中 央 (『音楽』) に してください。
出力される音声 左の音声 (演奏)		左の音声 (演奏)	左の音声 (演奏) + 右の音声 (ボーカル)	 右の音声 (ボーカル)	右の音声 (ボーカル)
例		・中央で左の音声(演奏)と右の音声(ボーカル)が同じ音量になります。 ・左に回すと徐々に右の音声(ボーカル)が小さくなります。 ・右に回すと徐々に左の音声(演奏)が小さくなります。			

音多(音声多重)ディスクは、左右で異なる音声が記録されています。
2ch音多ビデオCD/音多CD-Gには、上記のように構成されていないものもあります。
右の音声チャンネルには、ディスクによってボーカルのみのものと演奏が含まれているものとがあります。
演奏が含まれている場合、音多バランスで演奏を消すことはできません。

(3) ビデオCDの連続再生


プレイバックコントロール付きのビデオCDでは、 メニュー画面を見ながら曲の選択をおこなうこと ができます。

メニュー画面より曲を選択すると、その曲が終了 するたびにメニュー画面に戻ります。

このようなビデオCDでは、次のような操作でメニュー画面に戻らない連続再生をおこなうことができます。

1	18ページの『カラオケ演奏のしかた』の1~ 4の操作をおこないます。 メニュー画面が表示されます。		
2	メニュー画面が表示されていると きに、■停止ボタンを押します。 再生が停止し、メニュー画面が消え ます。		
3	番号ボタンを押します。 指定した曲から、順に連続再生がはじまります。 ■停止ボタンを押すか、またはすべての曲の再生が終わると停止します。		

14 その他の操作のしかた



((1) ビデオCDのメニュー画面を戻す

ビデオCD Ver 2.0 (PBC付き)の中には、メニュー再生中にメニュー画面を前に戻す選択ができるものもあります(い : リターンなどの表示がある場合もあります)。 ディスクによって異なりますので、ご使用のディスクを確認してください。

メニュー再生中、 ♂ マーク (リターン)の動作をおこないたいときに、 メニューボタンを押します。 表示画面が前に戻ります。



(2) カラオケの止めかた

再生中に、■停止ボタンを押します。



《続き再生メモリー機能について(DVDのみ)》

再生中に■停止ボタンを押すと、止めた位置を記憶します。(このとき本体表示窓の曲番表示が点滅します。)

▶再生ボタンを押すと、止めたところから再生がはじまります。

ディスクトレイを開けるか、もう一度■停止ボタンを押すと、続き再生メモリー機能は解除されます。 続けて再生しないときは、節電のため、電源ボタンを押して電源を切ってください。

(3) 早送り/早戻しのしかた

再生中に、カーソルボタン(◀,▶)を押します。

◀: 戻し方向、▶:送り方向

再度ボタンを押すたびに、早送り/早戻し(4段階)が早くなります。

▶再生ボタンを押すと、通常の再生に戻ります。

ご注意ビデオCDのメニュー再生中にカーソルボタン (◀,►)を押すと、メニュー画面に戻ることがあります。

CD-Gでは早送り/早戻しができません。



その他の操作のしかた(つづき)

(4)頭出しのしかた

再生中に、カーソルボタン(▲,▼)を押します。

▲:戻し方向(リバース) ▼:送り方向(フォワード) 押した回数だけ曲(タイトル/チャプター/トラック)を飛び越します。 戻し方向に1回押すと、再生中の曲(タイトル/チャプター/トラック)の先頭 に戻ります。





ご注意

ビデオCDのメニュー再生中にカー ソルボタン(\blacktriangle , \blacktriangledown)を押すと、メニ ュー画面に戻ることがあります。

((5)くり返し再生する(リピート再生)

お気に入りの映像や音声を繰り返して再生することができます。

再生中または停止中に、くり返しボタンを押します。 押すたびにテレビ画面の表示が切り替わり、それぞれのくり返し再生をはじ めます。 DVDの場合 通常の再生 Ť 1曲:チャプターをくり返す チャプターリピート タイトルリピート 1曲:タイトルをくり返す リピートオフ リピート再生終了 で注意 ビデオCDやCD-G、音楽CDの場合 通常の再生 1曲:トラックをくり返す シングルリピート



DVDカラオケの場合、1曲の区 切りがチャプターの場合とタイ トルの場合があります。ご使 用のディスクをご覧ください。

プレイバックコントロール付きビデ オCD (Ver 2.0) の場合は、リピー ト再生することができません。

通常の再生に戻すとき

リピート再生終了


全曲:ディスク全体をくり返す

テレビ画面に"リピートオフ"が表示されるまでくり返しボタンを押します。


オールリピート

リピートオフ

15 カセットデッキの操作



(1) カセットテープカラオケのしかた



((2)カセットテープの録音のしかた



カセットデッキの操作(つづき)

4	録音ボタンを押します。 (再生ボタンも同時に下がります。)	録音 ── 再生 <▽ 巻戻し 早送り ▷ ◇ 停止/取出し 一時停止			
5	カラオケの演奏をおこないます。				
6	一時停止ボタンを押します。 録音がはじまります。	録音 ― 再生 ≪□巻戻し 早送り ▷▷ 停止/敷出し 一時停止			
失	マイク音量つまみの位置により、マイクから入力される音声の録音状態が変わります。 失敗防止のため、一度試し録音をしてから本録音することをおすすめします。 録音する場合は、少しテープを走行させて、リーダーテープ部が終わったところからはじめてください。				

ご注意

主音量つまみの位置は、録音状態に無関係ですので、スピーカーからの音量は自由に変えられます。 録音されるときは、音多バランスつまみやカラオケモードボタンでお好みの音声に切り替えてください。


カセットテープの誤消去防止用のツメが折ってあるときは、録音ボタンが押せません。(11ページを参照してください。)

本機はモノラル録音です。

((3)録音した音の消去のしかた

1	消去するカセットテープをセットします。 消去したい面を手前に、テープが露出している方を下に向け て入れてください。 テープをセットする際には、ディスクトレイを閉じてからお こなってください。	
2	ディスクプレーヤーを停止状態にしてください。	
3	マイクを抜いてください。	
4	録音ボタンを押します。 テープが走行し、消去がはじまります。	録音 ── 再生 <<□巻戻し 早送りDDク 停止衛出し 一時停止
5	消去が終わったら、停止/取出しボタンを押します。 テープが停止します。	録音 ── 再生 <□●戻し 早送りDD 停止側出し 一時停止
6	もう一度、停止/取出しボタンを押します。 カセットドアが開きます。	録音 ── 再生 〈√() 巻戻し 早送り ▷◇ 停止 復出し 一時停止

16 マルチ機能の使いかた



((1)音声チャンネルを切り替える

マルチ音声カラオケDVDでは複数の音声チャンネルが記録されているものがあります。


(例:ドルビーデジタル5chと2ch)

このようなディスクでは、ご使用に合わせて音声チャンネルを切り替えることができます。

1	再生中にカラオケモード/音声切替ボタンを 2秒以上押し続けます。 現在再生中の音声チャンネルが表示されます。	カラオケモー) 音声が
2	カーソルボタン (▲,▼) でお好みの音声チャンネルにします。 カラオケモード/音声切替ボタンを押すと、表示が消えます。	選曲・戻す

(2)音声言語を切り替える(マルチ音声機能)

映画やドラマなど、複数の音声言語が記録されているDVDは、再生中に音声言語を切り替えることができます。



ご注意

ディスクによっては再生中に音声言語を切り替えられない場合があります。この場合にはDVDメニューで選んでください。(28ページ参照)

カーソルボタン (▲,▼) を数回押しても希望の言語にならないときは、その言語がディスクに記録されていません。

DTS音声を選択した場合、アナログ音声は出力されません。

電源投入時およびディスク交換時は、初期設定(30ページ参照)で設定されている言語になります。

マルチ機能の使いかた(つづき)

((3)字幕言語を切り替える(マルチ字幕機能)

複数の字幕言語が記録されているDVDは、再生中に字幕言語を切り替えることができます。

DVDを再生中に字幕切替/アングルボタンを 押します。 現在表示している字幕言語が表示されます。
 カーソルボタン (▲,▼) でお好みの字幕言語に します。 字幕切替/アングルボタンを押すと表示が消えます。

ご注意

カーソルボタン (▲,▼)を数回押しても希望の字幕言語にならないときは、その言語がディスクに記録されていません。

電源投入時およびディスク交換時は、初期設定(31ページ参照)で設定されている字幕言語になります。なお、その言語がディスクにないときはディスクで決められている言語になります。

字幕言語を変更してからその言語が表示されるまでに多少時間がかかる場合があります。

(4)アングル(角度)を切り替える(マルチアングル機能)

複数のアングルが記録されているDVDは、再生中にアングルを切り替えることができます。


DVDを再生中に字幕切替/アングルボタンを 2秒以上押し続けます。 現在再生中のアングル番号が表示されます。
 カーソルボタン (▲,▼) でお好みのアングルに します。 字幕切替/アングルボタンを押すと表示が消えます。


ご注意

マルチアングル機能は複数のアングルが記録されているディスクで働きます。複数のアングルが記録されている場面でアングルを切り替えることができます。

17 テレビの画面を使って操作する

ディスクに関する情報(タイトル/チャプター/時間)を表示したり、再生位置を指定することができます。






18 トップメニュー/DVDメニューの使いかた

(1) トップメニュー(タイトル)を使う

トップメニュー(タイトル)が入っているDVDは、トップメニューからお好みの項目を選び、再生することができます。



1	再生中に、トップメニューボタンを押します。 トップメニュー (タイトル) が表示されます。	「例】 TITLE MENU 1.リんご 4.パナナ 2.みかん 5.りんご 3.もも 6.パイナップル
2	カーソルボタン(▲,▼,◀,▶)または番号ボタンで、お好みの項目を選びます。 番号ボタンで選んだときは再生がはじまりますので、3の操作は不要です。 画面に表示されていない番号を入力することはできません。 その場合、カーソルボタンでメニューを移動してください。	【例】『みかん』を 選んだ場合 TITLE MENU 1.りんご 4.パナナ 2.みかん 5.イチゴ 3.もも 6.パイナッブル
3	決定ボタンを押します。 再生がはじまります。 ▶再生ボタンを押しても、再生がはじまります。	*E

注)ディスクによっては、メニューと同じトップメニュー(タイトル)画面になることがあります。

トップメニュー/DVDメニューの使いかた(つづき)


((2)DVDメニューを使う

DVDによっては、DVDメニューと呼ばれる特別なメニューが用意されているものがあります。

例えば、複雑な内容で編集されたDVDでは、ガイドメニューが用意されていたり、多言語で収録された DVDでは、音声や字幕の言語メニューが用意されていたりします。

これらのメニューを『DVDメニュー』と呼びます。

本書では、DVDメニューの一般的な操作方法を紹介します。






注)ディスクによっては、トップメニューと同じメニュー画面になることがあります。

19**│初期設定の変更のしかた**

工場出荷時にあらかじめ設定されている初期設定を変更することができます。 初期設定は電源を切っても次に変更するまで保持されます。

【工場出荷時の設定一覧】



初期設定項目	工場出荷時の状態
1. ディスク言語設定	
1. 音声言語	日本語
2. 字幕言語	日本語
3. メニュー言語	日本語
2. OSD設定	
1. 壁紙	ブルー
3. 映像設定	
1. TVアスペクト	4:3 PS
4. 音声設定	
1. デジタル出力	ノーマル
2. LPCM変換モード	変換しない
5. 視聴制限設定	
1. 視聴制限レベル	制限しない
2. パスワード変更	0000
6. 特殊設定	
1. ダイナミックレンジ圧縮	切

停止中に初期設定ボタンを押します。

初期設定画面が表示されます。

1. ディスク言語設定

ディスクに準備されている各種言語が設定できます。設定した言語がディスクに複数ないときは、ディスクで決められている言語が選ばれます。

2. OSD設定

停止中やCD再生中にTV画面に表示する背景画を設定します。

3. 映像設定

1

2

4. 音声設定

本機の音声出力モードを設定します。

5. 視聴制限設定

お子様などに見せたくない成人向けDVDの再生が制限できます。 ただし、成人向けDVDでもディスクに視聴制限レベルが記録さ れていない場合は視聴制限はできません。また、すべてのDVD の再生を禁止することもできます。

6. 特殊設定

音声のダイナミックレンジ圧縮の設定ができます。


カーソルボタン (▲,▼) で設定する内容を選び、 決定ボタンを押します。


- 「1. ディスク言語設定」を選択(30、31ページ参照)
- 「2. OSD設定」を選択(32ページ参照)
- 「3. 映像設定」を選択(33ページ参照)
- 「4. 音声設定」を選択(34、35ページ参照)
- 「5. 視聴制限設定」を選択(36、37ページ参照)
- 「6. 特殊設定」を選択(38ページ参照)

初期設定を終了するときは


カーソルボタン(▼)で『設定終了』を選択し決定ボタンを押すか、または初期設定ボタンを押します。







『1. ディスク言語設定』を選んだとき



1

3

29ページをお読みください。

カーソルボタン (▲,▼) で設定する内容を選び、 決定ボタンを押します。

1. 音声言語

DVDに記録されている言語の中で本機から出力される音声言語 をあらかじめ設定することができます。

2 字墓言語

DVDに記録されている言語の中でTV画面に表示する字幕言語を あらかじめ設定することができます。

3. メニュー言語

トップメニュー (ディスクに記録されているメニュー) などの画 面言語を設定できます。

『ディスク言語設定』を終了するときは

カーソルボタン (\triangleleft , \blacktriangledown) で『終了』を選択し、決定ボタンを押します。(操作 1 の初期設定画面に戻ります。)

ディスク言語設定

1.音声音
 日本語
 2 字墓言語
 3 メニュー言語
 日本語
 3 メニュー言語
 日本語
 は 日本

決定

カーソルボタン (▲,▼) で設定する内容を選び、 決定ボタンを押します。

『1.音声言語』を選んだとき

電源を投入したときおよびディスクを交換したときは、初期設定 で選択した言語の音声が出力されます。

例えば『日本語』に設定しておくと、洋画でも日本語の音声で楽しむことができます。(ディスクによって記録されている音声言語が違います。詳しくはディスクの説明書をご覧ください。)

英語

4


フランス語


スペイン語

ドイツ語


中国語


日本語 <工場出荷時>







『2. OSD設定』を選んだとき






『3. 映像設定』を選んだとき





『4. 音声設定』を選んだとき



1

29ページをお読みください。

カーソルボタン (▲,▼) で設定する内容を選び、 決定ボタンを押します。

1. デジタル出力 デジタル出力の信号形式を選ぶときに使用します。


3 2. LPCM変換モード

リニアPCM音声で記録されたDVD再生時のデジタル音声出力の 設定ができます。

『音声設定』を終了するときは

カーソルボタン (\triangleleft , \blacktriangledown) で『終了』を選択し決定ボタンを押します。(操作1の画面に戻ります。)

選曲·戻す ※定 ※定 選曲・送る



カーソルボタン (▲,▼) で設定する内容を選び、 決定ボタンを押します。

『1.デジタル出力』を選んだとき

ノーマル <工場出荷時>

本機のデジタル音声出力端子とドルビーデジタルまたはDTSデコーダー内蔵AVアンプを接続するときに選びます。ドルビーデジタルまたはDTSで記録されたDVDを再生したとき、それぞれのビットストリーム信号を出力します。また、リニアPCMで記録されたディスクを再生したときはリニアPCMで出力します。

4


PCM変換

MDレコーダーなどのデジタル録音機器やビットストリーム信号に対応していないデジタルアンプと接続するときに選びます。

ドルビーデジタルで記録されたDVDを再生したときは、48kHz/16bitのPCM (2ch)に変換して出力します。またリニアPCMで記録されたディスクを再生したときは、リニアPCMで出力します。

オフ

デジタル音声出力端子からは、デジタル音声データが出力されません。





『2.LPCM変換モード』を選んだとき 変換しない <工場出荷時> 96kHz対応のAVアンプなどに接続するときに選びます。 著作権保護のための処理がされていないDVDの場合には、デ ィスクに記録されている96kHzまでのリニアPCM信号を出力 LPCM変換モード することができます。 変換しない 2.LPCM変換モード ただし、著作権保護のための処理がされているDVDの場合、 4 48kHz/16bit以外のリニアPCM信号は出力しません。 > 音声設定に戻る > 終了 つづき 96kHz未対応(または対応しているか分からない)AVアンプや MDレコーダーなどのデジタル録音機器に接続するときに選びま LPCM変換ーー>変換しない 選択: ▼▲ ◀ ▶ 決定:決定ボタン 48kHz/16bitを超えるリニアPCM音声で記録されたDVDの再生 時は、48kHz/16bitに変換しデジタル出力します。(PCM音声の デジタル出力は著作権への配慮から48kHz/16bit以下となりま す。) カーソルボタン (◀,▼)で『音声設定に戻る』を選び、 5 決定ボタンを押します。 操作3の『音声設定』画面に戻ります。

デジタル出力の推奨設定について

デジタル音声出力端子に接続する機器により、デジタル出力の設定が異なります。 下表を参考に設定してください。

		初期設定『音声	5出力』の設定	
		デジタル出力	LPCM変換 モード	
(1)	機器を接続しない場合	ノーマル	変換しない	工場出荷時の設定です。
(2)	ドルビーデジタル/DTSデコーダー 内蔵AVアンプ (96kHz対応)	ノーマル	変換しない	著作権保護処理されたディスクでは48kHz/16bitの信号以外は出力しません。このようなディスクを再生する場合は、(3)の設定にしてください。
1 1	ドルビーデジタル/DTSデコーダー 内蔵AVアンプ(96kHz非対応/対 応しているか分からない)	ノーマル	変換する	
(4)	MDレコーダー、CDレコーダー、 (2)(3) 以外のデジタルアンプ	PCM変換	変換する	DTSビットストリーム信号はPCM信号に変換されません(デジタル出力されません)

DTSデコーダーを内蔵していないAVアンプと接続する場合、DTSの音声を選択しないでください。

ビットストリームとは


圧縮され、デジタルに置き換えられた信号です。

デコーダによって5.1chなどのマルチチャンネル音声にデコード(復号)されます。

リニアPCM (LPCM)とは

圧縮せずにデジタルに置き換えられた音声信号です。(音楽CDなどに用いられている信号記録方式です。) 音楽CDでは44.1kHz/16bitで記録されているのに対し、DVDビデオ形式では48kHz/16bit~96kHz/24bitで記録されていま すので、音楽CDよりも高音質の再生が可能です。

『5. 視聴制限設定』を選んだとき



29ページをお読みください。

カーソルボタン(▲.▼)で設定する内容を選び、 決定ボタンを押します。

1. 視聴制限レベル

お子さまなどに見せたくない成人向けDVDの再生が制限できま す。ただし、成人向けDVDでもディスクに視聴制限レベルが記録 されていない場合は視聴制限できません。また、すべてのDVDの 再生を禁止することもできます。


3

2. パスワード変更

パスワードの変更をするときに使用します。 パスワードの工場出荷時の設定は"0000"です。

『視聴制限』を終了するときは

カーソルボタン(◀.▼)で『終了』を選択し決定ボタンを押しま す。(操作1の画面に戻ります。)



視聴制限レベル設定 選択: ▼▲ ◀ ▶ 決定:決定ボタン

決定

『1.視聴制限レベル』を選んだとき

カーソルボタン (▲,▼) で設定するレベルを選び、 決定ボタンを押します。

すべてのDVDの再生を禁止したいときに選びます。

例えば、視聴制限が記録されていない成人向けDVDの再生を 禁止したいときなど。

4

レベル1


子供向けのDVDのみを再生したいときに選びます。 (成人向けと一般向けのDVDの再生を禁止します。)


レベル2~レベル7


一般向けと子供向けのDVDのみを再生したいときに選びます。 (成人向けDVDの再生を禁止します。)

制限しない <工場出荷時>


すべてのDVD(成人向け/一般向け/子供向け)を再生したい ときに選びます。








『6 特殊設定』を選んだとき





20 より進んだ使いかた

デジタル音声出力端子(OPTICAL)に光ファイバーコード(市販)を接続するときは




防塵キャップを外し、形状を合わせて 奥までしっかりと差し込んでください。

ご注意

防塵キャップは紛失しないように保管し、端子 を使わないときは、ほこりがつかないようにキ ャップを付けてください。

((1) DVDプレーヤーとして使用する場合(デコーダー内蔵のAVアンプと接続する)

ドルビーデジタルまたはDTSで収録されたDVDの再生時は、本機のデジタル音声出力端子からドルビーデジタルまたはDTSのビットストリームが出力されます。ドルビーデジタルデコーダーまたはDTSデコーダー内蔵のAVアンプに接続することで、映画館やホールにいるような迫力と臨場感ある音声で楽しむことができます。



ご注意

背面のDVDプレーヤーデジタル音声出力端子は、DVDビデオ、ビデオCD、CD-G、CDを再生した際のデジタル音声のみを出力します。カセットテープやマイク音声信号は出力されません。また、キーコントロールも効きません。

デコーダー内蔵のAVアンプと接続する場合には、『初期設定』の『音声設定』-『音声出力』を『デジタル出力/ノーマル』に設定してください。(34ページ参照)

デジタルアンプなどに接続する場合、マルチ音声カラオケDVDディスクを再生したときにボーカルが出力されないことがあります。このようなときは、音声切替で音声チャンネルを切り替える(5chと2chなど)ことによりボーカルの有無を切り替えることができます。

DTSに対応していないAVアンプ(デコーダー)を使用する場合、DTSで収録されたDVDを再生すると、耳を刺激するような雑音が発生し、スピーカーを破損する恐れがあります。

より進んだ使いかた(つづき)


〔(2)MDレコーダーやCDレコーダーなどのデジタル録音機器と接続する

『初期設定』の『音声設定』を下記のように設定してください。(34ページ参照)

『音声出力』 『デジタル出力/PCM変換』

『LPCM変換モード』 『変換する』

正しく設定せずにDVDを再生すると、耳を刺激するような雑音が発生し、スピーカーを破損する恐れがあります。




ご注意

本機でCDを再生し接続した機器でデジタル録音をする場合、曲番が自動的に付加されない場合があります。

- ・MDレコーダーでデジタル録音する場合、録音が終わった後で編集操作により曲を分割してください。
- ・CDレコーダ でデジタル録音する場合、CDレコーダーの録音の設定をマニュアル (手動)録音にし、録音中に手動で曲番 (トラックマーク)を付けてください。

((3)ステレオ機器と接続する

本機の音量で不足する場合には、『モノラル音声出力』を市販のコードでステレオ機器などに接続することもできます。



ご注意

DTS音声を選択した場合、アナログ音声は出力されません。DTS音声を再生するには、DTSデコーダー内蔵AVアンプとデジタル接続してください。(39ページ参照)

21 故障かな?と思ったら

故障?と思っても、もう一度確かめてみましょう

各接続は正しいですか 取扱説明書に従って正しく 操作していますか 本機が正常に動作しないときは、次の表に従ってチェックしてみてください。なお、この表の各項にも該当しない場合は本機の故障とも考えられますので、電源を切り、電源プラグを電源コンセントから抜きとり、お買い上げの販売店にご相談ください。もし、販売店でおわかりにならない場合は、当社のお客様相談窓口またはお近くの修理相談窓口にご連絡ください。

現 象	チェック項目	関連ページ
電源が入らない。	電源プラグを電源コンセントへしっかりと差し込んでください。	_
再生ボタンを押しても、再生が はじまらない。 または、すぐに停止する。	結露していませんか。(1、2時間放置してください。) DVD、ビデオCD、CD-G、音楽CD以外のディスクは再生できません。 ディスクが汚れていますので、きれいに拭いてください。	6 9 8
映像が映らない。	接続を確認してください。 テレビの入力を『ビデオ』にしてください。	15 15
音が聞こえない。 または、聞きづらい。	接続を確認してください。 主音量つまみの位置を確認してください。 テレビ、ステレオなどの入力を正しく設定してください。 『デジタル出力』または『ダイナミックレンジ圧縮』の設定を確認してく ださい。 DTSの再生音声は、アナログ音声では出力されません。	15、40 12 — 34、38
デジタルの音が出ない。	『デジタル出力』の設定が『デジタル出力/オフ』に設定されているとき、 デジタル音声は出力されません。	34
ビデオCDのメニュー再生がで きない。	プレイバックコントロール付きビデオCD以外は、メニュー再生できません。	9
早送り/早戻しをすると、画像が乱れる。	多少乱れが生じることがありますが、故障ではありません。	_
各ボタンが操作できない。	ディスクによっては、その操作を禁止している場合があります。	16
字幕が出ない。	字幕の入っていないDVDは、字幕が表示されません。 字幕が『字幕なし』になっていますので、設定を変えてください。	_ 25
音声(または字幕)言語が切り 替えられない。	複数の言語が入っていないディスクは、切り替えられません。 メニュー画面などで切り替えられるディスクもあります。	- 27
タイトルを選んでも、再生がは じまらない。	『視聴制限レベル』の設定を確認してください。	36
視聴制限で設定した暗証番号を 忘れた。 初期設定のすべての項目を工場 出荷時の設定に戻す。	以下の操作で、初期設定の内容を工場出荷時に戻してください。 停止状態で、▲開/閉ボタンを押しながら、決定ボタンを3秒以上押し続 けてください。(テレビ画面の"初期化しました"が消えたことを確認し てください。表示窓は"In"を表示した後に消えます。)	_
初期設定で選んだ音声言語、字 幕言語にならない。	DVDにその言語の音声や字幕が入っていないとき、優先する設定があるときには、選んでいる言語になりません。	_
4:3(16:9)の画像で映らない。	お手持ちのテレビに合わせて、『TVアスペクト』の項目を正しく設定してください。	33
電源を入れても、各表示ランプ が付かず、音も出ない。	電源プラグの差し込みが完全であるかを確認してください。	_
テープが回らない。	テープを入れ直してください。 テープを他のものと交換してください。 テープを巻き戻すか、または裏返しして使用してください。 一時停止ボタンをもう一度押してください。 カセットの両面を軽くたたくか、早送りや巻き戻しをしてから使用してください。	11 10 11 —

故障かな?と思ったら(つづき)

現象	チェック項目	関連ページ
カセットで録音ができない。	テープの誤消去防止ツメが折れていないか確認してください。	11
	テープを他のものと交換してください。	10
	録音・再生ヘッドを清掃してください。	11
テープの音が震えたり、音飛び	テープを他のものと交換してください。	10
がする。 高音域が出ない。	ヘッド、キャプスタン、ピンチローラーなど、テープ走行面を清掃してください。	11
テープの消去ができない。	テープの誤消去防止ツメが折れていないか確認してください。	11
	テープを他のものと交換してください。	10
	消去ヘッドを清掃してください。	11
テープ再生の雑音が多い。	ヘッド部を清掃してください。	11
	電気毛布、照明用調光器などを本機から離してください。それでも雑音が 入る場合は、電気毛布、照明用調光器などの使用を避けてください。	_
マイクの音が出ない。	マイク本体のON/OFFスイッチが『ON』であることを確認してください。	_
	マイクの接続を確認してください。	15
	マイクの音量つまみの位置を確認してください。 (『小』になっているとマイクの音は出ません。)	13
エコーがかからない。	エコーつまみの位置を確認してください。	13
	(『小』になっているとエコーはかかりません。)	
カラオケにならない。	再生しているディスクやデープが音多カラオケであることを確認してくだ さい。	_
	マルチ音多DVDの場合はカラオケモードボタンを押し、『ボーカル:切』になっていることを確認してください。	13、17
	音多ビデオCDの場合はカラオケモードボタンを押し、『音声:左』になっていることを確認してください。	13、19
	音多CD/音多テープの場合は、バランスつまみが左の位置になっていることを確認してください。	12、22

22 保証とサービスについて

- 1 この商品には保証書が添付されております。 保証書は所定事項をお買い上げの販売店で記入 してお渡し致しますので、記載内容をご確認の うえ大切に保存してください。
- ② 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。 万一故障した場合には、保証書の記載内容により、お買い上げの販売店またはお近くの修理相 談窓口が修理を申し受けます。

但し、保証期間内でも保証書が添付されない場合 は、有料修理となりますのでご注意ください。 詳しくは保証書をご覧ください。

修理相談窓口については、付属品『製品のご相談と修理・サービス窓口一覧表』をご参照ください。

- ③ 保証期間後の修理については、お買い上げの販売店またはお近くの修理相談窓口にご相談ください。
 - 修理によって機能が維持できる場合は、お客様 のご要望により有料修理致します。
- 4 本機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち 切り後8年です。
- 5 保証および修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理相談窓口にご相談ください。

当社製品のお問い合わせについては、お客様相談窓口にご連絡ください。

詳しくは、付属品『製品のご相談と修理・サービス窓口一覧表』をご参照ください。

23 主な仕様

ディスクプレーヤー部 対 応 デ ィ ス ク

(1) DVD-VIDEOディスク

12cm片面1層、12cm片面2層、12cm両面2層(片面1層) 8cm片面1層、8cm片面2層、8cm両面2層(片面1層)

(2) コンパクトディスク (CD-DA、VIDEO CD、CD-G)

12cmディスク、8cmディスク

デ ジ タ ル 音 声 出 力 出力端子: 光デジタル出力端子 1系統

(DVDビデオ/ビデオCD/CD-G/CDのみ)

カセットデッキ部

ト ラ ッ ク 方 式 テ ー プ ス ピ ー ド 4トラック2チャンネル

4.75cm/s

ワウ・フラッター

0.35% (W.R.M.S.)

周 波 数 範 囲

ノーマルテープ: 125~18kHz(EIAJ)

属 機 構 フルオートストップ機構

一時停止

共通部

付

実用最大出力工 一方式

15W (EIAJ) デジタルエコー

キーコントロール

:標準から半音ごと4段階、 :標準から半音ごと4段階

スピーカー

12cmウーハー(4)/5cmツィーター(4)

付属端子

ヘッドホン端子(ミニジャック)×1

マイク端子(標準ジャック)

(適合インピーダンス:1k 以下)×2

外 部 出 力 端 子

映像出力端子×1

映像出力方式:NTSC

映像出力レベル: 1Vp-p(75 負荷)

音声出力端子(モノラル)×1

雷

源 AC 100V 50/60Hz

消費電力

44W (電気用品安全法による)

最 大 外 形 寸 法

290(幅)×421(高さ)×275(奥行き)mm

質 量 9.2kg

(EIAJ):(社)電子情報技術産業協会(略称JEITA)が制定した規格です。

仕様および外観は改良のため、予告なく変更す

ることがあります。

本機は国内仕様です。

必ずAC100Vのコンセントに電源プラグを差し込んでご使用ください。

AC100V以外の電源には絶対に接続

しないでください。



本機を使用できるのは日本国内のみで、外国で は使用できません。

株式会社デノン

本 社 〒113-0034 東京都文京区湯島3-16-11 TEL: (03)3837-5321(代表)

後日のため	めに記入し	ておいて	てください	۱,		
購入店名:			話(-	-)
ご購入年月日:	年	月	日			